




CIERRES

PARTES DEL CIERRE


CURSOR / SLIDER / LLAVE

SIN SEGURO




Al tirar el jalador no se traba en ninguna posición respecto del cuerpo.

CON SEGURO




Cuando se baja, al tirar el jalador se traba. Se levanta, se tira del jalador y se abre.

REVERSIBLE



El jalador se mueve a lo largo de un carril para que el cierre se abra o cierre por ambos lados.

AUTOMÁTICO



Cuando no se pone fuerza en el jalador se traba de forma automática, y al levantarlo se destraba.

CINTA / HILADILLA / REATA

NORMAL



En poliéster, nylon o una mezcla de ambos

ALGODÓN



En color crudo, apto para teñir tono a tono.

TUL




Malla liviana para prendas ligeras o con transparencia

IMPERMEABLE



Cobertura de caucho del lado frontal.


REFLECTIVA



Con franjas reflectivas para alta visibilidad.

DIENTES | Medidas en milímetros

INVISIBLE



NORMAL REFORZADO

En las siguientes medidas: 2.0 - 3.0 - 4.0

METALICO



NORMAL CHOMPA

En las siguientes medidas: 3.0 - 4.5 - 5.0

POLIÉSTER / NYLON / VISLON



ESPIRAL CABALLO O TRACTOR IMPERMEABLE

En las siguientes medidas: 3.0 - 4.0 - 5.0

POSICIÓN

NORMAL



La espiral se ve igual al derecho y al revés del cierre. Es el cierre de uso común.

REVERSO



INVISIBLE SEMI-INVISIBLE

Al derecho es imperceptible sobre la prenda y al revés su espiral de plástico es visible


DOBLE



Se abren por los dos extremos de la cremallera ya que tiene doble cursor.


TERMINALES

FIJO




Su tope inferior le da un acabado cerrado para prendas de vestir no separables, por ejemplo: pantalones, vestidos, carteras.

ABIERTO




También conocido como desarmable o de chompa es utilizado en prendas de vestir separables como las chaquetas.

CONTINUO



Se vende por metro, el cursor se compra por separado para después armar el cierre cortando la cinta a la medida necesaria.



DISPONEMOS:

YKK

REY

SBS

eka